



ASIASTYLE

buddha and more

Aufbauanleitung für die Teleskoproute

Inhalt: Teleskoproute + Kunststoffbogen Aufsatz



1.

Die Montage bitte nur im Freien mit viel Platz!

Bitte packen Sie die Teleskoproute aus der Umverpackung aus. Schrauben Sie nun den Deckel der unteren (dickeren) Seite ab. Entfernen Sie Spitze der Teleskoproute und somit das oberste Element.

Schrauben Sie jetzt bitte wieder den Deckel auf das Gewinde. Nun können Sie den Gummipropfen am oberen (dünneren) Ende entfernen und die Teleskoproute ausfahren.

3.

TIPP:

Bitte umwickeln Sie die Übergänge mit robustem Gewebeband, da aufgrund von Windbewegungen und Temperatureinflüssen einzelne Elemente der Teleskoproute zusammenrutschen können. Zusätzlich ist es noch möglich, die Länge der Route individuell zu kürzen.

4.

Stecken Sie nun die Teleskoproute in einen entsprechenden Ständer oder in eine Erdhülle wie z.B. eine Wäschespinne.

Falls Sie die Route auf eine Metallstange stützen, sollten Sie den unteren Teil der Route ebenfalls mit Gewebeband umwickeln um ein aufreißen bzw. platzen der Teleskoproute durch starken Wind zu vermeiden. Dafür müssen Sie am unteren Ende den Schraubverschluss lösen.

2.

Sie fahren die Steckelemente der Teleskoproute aus, indem Sie die Rute mit einem kleinen Schwung „ausschlagen“. Achten Sie darauf, dieses nicht in Richtung von Personen auszufahren.

Als nächsten Schritt müssen Sie lediglich die mitgelieferte Kunststoffspitze in die obere (dünneren) Öffnung der Teleskoproute einführen.

Durch die Krümmung der Kunststoffspitze erhält die Rute die gewünschte authentische Biegung.

Die Fahne nun über die Teleskoproute ziehen.

Bei Bedarf ist es möglich, das unterste Ende der Teleskopstange wegzulassen. Lösen sie dafür die Verschraubung an der Stange.

5.

Die Balifahne geneigt in Windrichtung aufstellen.

Die Fahne steht authentisch und gefällig, dadurch kommt die gewünschte Biegung besser zur Geltung .

Es verhindert, dass die Fahne sich mehrfach um die Teleskoproute wickelt.

Nähen Sie den Stofftunnel an der entsprechenden Stelle ab oder machen Sie an gewünschter Position einen Knoten, um so das überhängende Fahnenelement zu begrenzen.

TIPP:

Unifarbene Fahnen vor dem Aufziehen bei Bedarf mit einem Dampfbügeleisen bei mittlerer Hitze glätten.

Bitte *nicht* bei Fahnen mit Aufdruck!

Gutes Gelingen und viel Vergnügen mit Ihrer neuen Dekoration!!!